

**Программируемые параметры контроллера кабины (монтажник с ключом)**

| Па<br>рам. | Под<br>рам. | Про<br>филь | Функция   | Значение  |  |  |
|------------|-------------|-------------|---|---|--|--|
| 1          | 2           | 3           | 4   | 5   | 6  |  |
| <b>П0</b>  | 01          | 0           |   |   |  |  |
|            | 02          | 0           |   |   |  |  |
|            | 03          | 0           |   |   |  |  |
|            | 04          | 0           |   |   |  |  |
|            | 05          | 1           |   | Отмена (Пост приказов)  |  |  |
|            | 06          | 1           |   | Закреть (Пост приказов)   |  |  |
|            | 07          | 1           |   | Открыть (Пост приказов)   |  |  |
|            | 08          | 1           |   | Ключ ППП  |  |  |
|            | 09          | 1           |   | Выкл.люка кабины  |  |  |
|            | 10          | 1           |   | Датчик пожара в кабине  |  |  |
|            | 11          | 0           |   | ВКО (сторона А)   |  |  |
|            | 12          | 0           |   | ВКЗ (сторона А)   |  |  |
|            | 13          | 0           |   | ВБР (сторона А)   | <b>1 – Вход прямой (Сраб. при замык. НО)</b>   |  |
|            | 14          | 0           |   | ВКО (сторона Б)   | <b>0 – Вход инверсный (Сраб. при размык. НЗ)</b>   |  |
|            | 15          | 0           |   | ВКЗ (сторона Б)   |  |  |
|            | 16          | 0           |   | ВБР (сторона Б)   | <b>1 – Выход прямой (Активный «1»)</b>   |  |
|            | 17          | 0           |   | ТО  | <b>0 – Выход инверсный (Активный «0»)</b>  |  |
|            | 18          | 0           |   | Загрузки 15кг   |  |  |
|            | 19          | 0           |   | Загрузки 90%  |  |  |
|            | 20          | 0           |   | Загрузки 110%(Перегруз)   |  |  |
|            | 21          | 0           |   |   |  |  |
|            | 22          | 1           |   | Открыть двери «А»   |  |  |
|            | 23          | 1           |   | Закреть двери «А»   |  |  |
|            | 24          | 0           |   | ЭМ двери «А»  |  |  |
|            | 25          | 1           |   | Открыть двери «Б»   |  |  |
|            | 26          | 1           |   | Закреть двери «Б»   |  |  |
|            | 27          | 0           |   | ЭМ двери «Б»  |  |  |
|            | 28          | 0           |   |   |  |  |
|            | 29          | 0           |   |   |  |  |
|            | 30          | 0           |   |   |  |  |
|            | 31          | 0           |   |   |  |  |
|            | 32          | 0           |   |   |  |  |
| <b>П1</b>  | 01          | 1           | Время отключения сигнала «Фотозавесы А»         | Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин | 1..10  |  |
|            | 02          | 1           | Время отключения сигнала «Фотозавесы Б»         | Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин | 1..10  |  |
|            | 03          | 0           | Режим управления и распределения доступа        | Режим выключен<br>Режим включен   | 0<br>1   |  |
|            | 04          | 8           |   |   |  |  |
| <b>П2</b>  | 01          | 16          |   | Общее количество остановок  | 2..32  |  |
|            | 02          | 0           | Информация по остановкам – 1часть               | Количество подвальных остановок   | 0..9   |  |
|            | 03          | 2           |   |   | 1..50  |  |
|            | 04          | 1           |   |   | 1..32  |  |
| <b>П3</b>  | 01          | 12          |   | Открытия/закрытия дверей кабины   | 2..20  |  |
|            | 02          | 2           | Контрольное время, с (В режиме Бешенная кабина) | Между отк. и началом закр. дверей   | 0..20  |  |
|            | 03          | 10          |   |   |  |  |
|            | 04          | 2           |   |   |  |  |
| <b>П4</b>  | 01          | 0           | Групповая работа лифтов                         | Адрес контроллера в группе  | 0..6   |  |
|            | 02          | 2           | «Кратковременная погрузка»                      | Время в минутах   | 1..10  |  |
|            | 03          | 0           |   |   |  |  |
|            | 04          | 40          |   |   |  |  |
| <b>П5</b>  | 1..32       | 0           | Вкл./выкл. кнопок поста приказов                | Включить кнопку<br>Выключить кнопку                                       | 0<br>1   |  |
| <b>П6</b>  | 01          | 1           | Логика MF1x                                     | MF11  | <b>1 – Вход прямой (Срабат. при замык. НО)</b><br><b>0 – Вход инверсный (Сраб. при размык. НЗ)</b> |  |
|            | 02          | 1           |   | MF12  |  |  |
|            | 03          | 0           |   | MF13  |  |  |
|            | 04          | 0           |   | MF14  |  |  |
|            | 05          | 0           |   | MF15  |  |  |
|            | 06          | 0           |   | MF16  |  |  |
|            | 07          | 0           |   | MF17  |  |  |
|            | 08          | 0           |   | MF18  |  |  |
|            | Логика MFOx | 17          | 1   | MFO1  | <b>1 – Выход прямой (Активная «1»)</b><br><b>0 – Выход инверсный (Активный «0»)</b>                |  |
|            |             | 18          | 1   | MFO2  |  |  |
|            |             | 19          | 0   | MFO3  |  |  |
|            |             | 20          | 1   | MFO4  |  |  |
|            |             |             |   |   |  |  |
|            |             |             |   |   |  |  |
|            |             |             |   |   |  |  |
|            |             |             |   |   |  |  |
| <b>П7</b>  | 01          | 0           | Состояние MF1x                                  | MF11  | <b>0 – Включен</b><br><b>1 – Выключен</b>  |  |
|            | 02          | 0           |   | MF12  |  |  |
|            | 03          | 0           |   | MF13  |  |  |
|            | 04          | 0           |   | MF14  |  |  |
|            | 05          | 0           |   | MF15  |  |  |
|            | 06          | 0           |   | MF16  |  |  |
|            | 07          | 0           |   | MF17  |  |  |
|            | 08          | 0           |   | MF18  |  |  |

| Па<br>рам. | Под<br>парам | Про<br>филь | Функция  | Значение  |                                |       |
|------------|--------------|-------------|--|---|--------------------------------|-------|
| 1          | 2            | 3           | 4  | 5   | 6                              |       |
| <b>П8</b>  | 01           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 02           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 03           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 04           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 05           | 0           |  | Отмена (Пост приказов)  |                                |       |
|            | 06           | 0           |  | Закреть (Пост приказов)   |                                |       |
|            | 07           | 0           |  | Открыть (Пост приказов)   |                                |       |
|            | 08           | 0           |  | Ключ ППП  |                                |       |
|            | 09           | 0           |  | Выкл.люка кабины  |                                |       |
|            | 10           | 0           |  | Датчик пожара в кабине  |                                |       |
|            | 11           | 0           |  | ВКО (сторона А)   |                                |       |
|            | 12           | 0           |  | ВКЗ (сторона А)   |                                |       |
|            | 13           | 0           |  | ВБР (сторона А)   | <b>0 – Вход/выход включен</b>  |       |
|            | 14           | 1           |  | ВКО (сторона Б)   | <b>1 – Вход/выход выключен</b> |       |
|            | 15           | 1           |  | ВКЗ (сторона Б)   |                                |       |
|            | 16           | 1           |  | ВБР (сторона Б)   |                                |       |
|            | 17           | 0           |  | ТО  |                                |       |
|            | 18           | 0           |  | Загрузки 15кг   |                                |       |
|            | 19           | 0           |  | Загрузки 90%  |                                |       |
|            | 20           | 0           |  | Загрузки 110%(Перегруз)   |                                |       |
|            | 21           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 22           | 0           |  | Открыть двери «А»   |                                |       |
|            | 23           | 0           |  | Закреть двери «А»   |                                |       |
|            | 24           | 0           |  | ЭМ двери «А»  |                                |       |
|            | 25           | 1           |  | Открыть двери «Б»   |                                |       |
|            | 26           | 1           |  | Закреть двери «Б»   |                                |       |
|            | 27           | 1           |  | ЭМ двери «Б»  |                                |       |
|            | 28           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 29           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 30           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 31           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 32           | 1           |  |   |                                |       |
| <b>П9</b>  | 1..32        | ---         | Индикация текущей остановки (В режиме Бешенная кабина) | 0..9, А..F, «Пробел», П,Р,п,Н,U,-,_,u                                   | “_”                            |       |
| <b>ПA</b>  | 1..32        | 55          |  |   |                                |       |
| <b>Пб</b>  | 1..32        | 1           | Логика работы приказных кнопок (НО/НЗ контакты)        | НЗ контакты кнопок<br>НО контакты кнопок                                | 0<br>1                         |       |
| <b>ПC</b>  | 1..40        |             | Просмотр неисправностей                                | Код неисправности   |                                |       |
| <b>Пd</b>  | 01           | 10          |  |   |                                |       |
|            | 02           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 03           | 0           |  |   |                                |       |
|            | 04           | 0           |  |   |                                |       |
| <b>ПE</b>  | 01           | -           |  |   |                                |       |
|            | 02           | -           |  |   |                                |       |
| <b>ПF</b>  | 01           | 1           | Информация по остановкам 2часть                        | Номер крайней нижней остановки  | 1..32                          |       |
| <b>п0</b>  | 01           | 1           | Функции многофункциональных выходов                    | Выход MFO1  | 0..99                          |       |
|            | 02           | 7           |  | Выход MFO2  | 0..99                          |       |
|            | 03           | 0           |  | Выход MFO3  | 0..99                          |       |
|            | 04           | 7           |  | Выход MFO4  | 0..99                          |       |
| <b>п1</b>  | 01           | 3           | Резерв «Бешенная кабина»                               |   | 3..10                          |       |
|            | 02           | 1           |  | Сутки   | 0..99                          |       |
|            | 03           | 0           |  | Часы  | 0..23                          |       |
|            | 04           | 0           |  | Минуты  | 0..59                          |       |
| <b>п2</b>  | 01           | -           | Версия ПО  | XXB2 ДДММГГ   | -                              |       |
| <b>п3</b>  | 01           | 21          | Функции многофункциональных входов                     | Вход MF11   | 0..99                          |       |
|            | 02           | 22          |  | Вход MF12   | 0..99                          |       |
|            | 03           | 0           |  | Вход MF13   | 0..99                          |       |
|            | 04           | 1           |  | Вход MF14   | 0..99                          |       |
| <b>п4</b>  | 01           | 19          | Функции многофункциональных входов                     | Вход MF15   | 0..99                          |       |
|            | 02           | 20          |  | Вход MF16   | 0..99                          |       |
|            | 03           | 2           |  | Вход MF17   | 0..99                          |       |
|            | 04           | 3           | Вход MF18  | 0..99   |                                |       |
| <b>п5</b>  | 1..32        | 25          |  |   | 12..99                         |       |
| <b>п6</b>  | 1..32        | 25          |  |   | 12..99                         |       |
| <b>п7</b>  | 1..32        | 0           | Проверка этажных контроллеров                          | 0 – разрешить проверку<br>1 – запретить проверку                        |                                |       |
| <b>п8</b>  | 1..32        |             |  |   |                                |       |
| <b>п9</b>  | 1..32        |             |  |   |                                |       |
| <b>пA</b>  | 01           |             |  |   |                                |       |
|            | 02           |             |  |   |                                |       |
|            | 03           |             |  |   |                                |       |
|            | 04           |             |  |   |                                |       |
| <b>пC</b>  | 01           |             |  |   |                                |       |
|            | 02           |             |  |   |                                |       |
| <b>пd</b>  | 1..32        | 00          | Имитация приказов/залипание кнопок приказов            | Индикация состояния кнопки приказа (Доступ в оперативном режиме)        | 00/01                          |       |
| <b>пE</b>  | 1..32        | 00          | Имитация вызовов/залипание кнопок вызовов              | Индикация состояния кнопок вызовов «Вверх»/«Вниз»(доступ в опер.режиме) | 00/01/0                        |       |
| <b>пF</b>  | 01           | -           | Возврат в меню параметров                              | -   | -                              |       |
|            | 02           | -           | Сброс памяти неисправностей                            | -   | -                              |       |
|            | 03           | -           | Выход из установки параметров без записи               | -   | -                              |       |
|            | 04           | -           | Выход из установки параметров с записью                | -   | -                              |       |
|            | 05           | -           | Выход из установки параметров с записью (Резерв)       | -   | -                              |       |
|            | 06           | 0           | Сброс параметров в заводские установки                 | См. таблицу заводских настроек  |                                | 0..10 |