

**Программируемые параметры контроллера кабины (Наладчик с ключом)**

Па рам. 1	Подпа рам. 2	Про филь 3	Функция 4	Значение 5	6	
П0	01	1				
	02	1				
	03	1				
	04	1		Ключ "С проводником"		
	05	1		Отмена (Пост приказов)		
	06	1		Закреть (Пост приказов)		
	07	1		Открыть (Пост приказов)		
	08	1		Ключ ППП		
	09	1		Выкл.люка кабины		
	10	1		Датчик пожара в кабине		
	11	0	Логика дискретных входов	ВКО (сторона А)		
	12	0		ВКЗ (сторона А)		
	13	0		ВБР (сторона А)		
	14	0		ВКО (сторона Б)		
	15	0		ВКЗ (сторона Б)		
	16	0		ВБР (сторона Б)		
	17	0		ГО		
	18	0		Загрузки 15кг		
	19	0		Загрузки 90%		
	20	0		Загрузки 110%(Перегруз)		
	21	0				
	22	1		Открыть двери «А»		
	23	1		Закреть двери «А»		
	24	0		ЭМ двери «А»		
	25	1		Открыть двери «Б»		
	26	1		Закреть двери «Б»		
	27	0		ЭМ двери «Б»		
	28	0				
	29	0				
	30	0				
	31	0				
	32	0				
П1	01	1		Время отключения сигнала «Фотозавесы А»	Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин	1..10
	02	1		Время отключения сигнала «Фотозавесы Б»	Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин	1..10
	03	0		Режим управления и распределения доступа	Режим выключен	0
	04	8			Режим включен	1
П2	01	16		Общее количество остановок		2..32
	02	0		Информация по остановкам – 1 часть	Количество подвальных остановок	0..9
	03	2				1..50
	04	1				1..32
П3	01	12		Контрольное время, с (В режиме Бешенная кабина)	Открытия/закрытия дверей кабины	2..20
	02	2			Между отк. и началом закр дверей	0..20
	03	10				
	04	2				
П4	01	0	Групповая работа лифтов	Адрес контроллера в группе	0..6	
	02	2	«Кратковременная погрузка»	Время в минутах	1..10	
	03	0				
04	40					
П5	1..32	0	Вкл./выкл. кнопок поста приказов	Включить кнопку Выключить кнопку	0 1	
П6	01	1	Логика MFx	MF11	1 – Вход прямой (Срабат. при замык. НО) 0 – Вход инверсный (Сраб. при размык. НЗ)	
	02	1		MF12		
	03	0		MF13		
	04	0		MF14		
	05	0		MF15		
	06	0		MF16		
	07	0		MF17		
	08	0		MF18		
	Логика MFOx	17	1	MFO1	1 – Выход прямой (Активная «1») 0 – Выход инверсный (Активный «0»)	
		18	1	MFO2		
		19	0	MFO3		
		20	1	MFO4		
	П7	01	0	Состояние MFx	MF11	0 – Включен 1 – Выключен
		02	0		MF12	
03		0	MF13			
04		0	MF14			
05		0	MF15			
06		0	MF16			
07		0	MF17			
08		0	MF18			

Па рам. 1	Под парам 2	Про филь 3	Функция 4	Значение 5	6	
П8	01	0				
	02	0				
	03	0				
	04	0		Ключ "С проводником"		
	05	0		Отмена (Пост приказов)		
	06	0		Закреть (Пост приказов)		
	07	0		Открыть (Пост приказов)		
	08	0		Ключ ППП		
	09	0		Выкл.люка кабины		
	10	0		Датчик пожара в кабине		
	11	0	Состояние дискретных входов	ВКО (сторона А)		
	12	0		ВКЗ (сторона А)		
	13	0		ВБР (сторона А)		
	14	1		ВКО (сторона Б)		
	15	1		ВКЗ (сторона Б)		
	16	1		ВБР (сторона Б)		
	17	0		ГО		
	18	0		Загрузки 15кг		
	19	0		Загрузки 90%		
	20	0		Загрузки 110%(Перегруз)		
	21	0				
	22	0		Открыть двери «А»		
	23	0		Закреть двери «А»		
	24	0		ЭМ двери «А»		
	25	1		Открыть двери «Б»		
	26	1		Закреть двери «Б»		
	27	1		ЭМ двери «Б»		
	28	0				
	29	0				
	30	0				
	31	0				
	32	1				
П9	1..32	--		Индикация текущей остановки (В режиме Бешенная кабина)	0..9, А..F, «Пробел», П,Р,п,Н,U,-,_,u	“ _ ”
ПА	1..32	55				
Пб	1..32	1		Логика работы приказных кнопок (НО/НЗ контакты)	НЗ контакты кнопок	0
					НО контакты кнопок	1
Пс	1..40			Просмотр неисправностей	Код неисправности	
Пд	01	10				
	02	0				
	03	0				
	04	0				
ПЕ	01	-				
	02	-				
ПФ	01	1	Информация по остановкам 2 часть	Номер крайней нижней остановки	1..32	
п0	01	1	Функции многофункциональных выходов	Выход MFO1	0..99	
	02	7		Выход MFO2	0..99	
	03	0		Выход MFO3	0..99	
	04	7		Выход MFO4	0..99	
п1	01	3	«Бешенная кабина»	Резерв	3..10	
	02	1		Сутки	0..99	
	03	0		Часы	0..23	
	04	0		Минуты	0..59	
п2	01	-	Версия ПО	ХХВ2 ДДММГГ	-	
п3	01	21	Функции многофункциональных входов	Вход MF11	0..99	
	02	22		Вход MF12	0..99	
	03	0		Вход MF13	0..99	
	04	1		Вход MF14	0..99	
п4	01	19	Функции многофункциональных входов	Вход MF15	0..99	
	02	20		Вход MF16	0..99	
	03	2		Вход MF17	0..99	
04	3		Вход MF18	0..99		
п5	1..32	25			12..99	
п6	1..32	25			12..99	
п7	1..32	0	Проверка этажных контроллеров	0 – разрешить проверку 1 – запретить проверку		
п8	1..32					
п9	1..32					
пА	01					
	02					
	03					
	04					
пС	01					
	02					
пд	1..32	00	Имитация приказов/залипание кнопок приказов	Индикация состояния кнопки приказа (Доступ в оперативном режиме)	00/01	
пЕ	1..32	00	Имитация вызовов/залипание кнопок вызовов	Индикация состояния кнопок вызовов «Вверх»/«Вниз»(доступ в опер.режиме)	00/01/10	
пF	01	-	Возврат в меню параметров	-	-	
	02	-	Сброс памяти неисправностей	-	-	
	03	-	Выход из установки параметров без записи	-	-	
	04	-	Выход из установки параметров с записью	-	-	
	05	-	Выход из установки параметров с записью (Резерв)	-	-	
	06	0	Сброс параметров в заводские установки	См. таблицу заводских настроек		0..10