

**Программируемые параметры контроллера кабины (Наладчик с ключом)**

Па рам. 1	Подпа рам. 2	Про филь 3	Функция 4	Значение 5	6
П0	01	1			
	02	1			
	03	1	Кнопка "Вентилятор"		
	04	1	Ключ "С проводником"		
	05	1	Отмена (Пост приказов)		
	06	1	Закреть (Пост приказов)		
	07	1	Открыть (Пост приказов)		
	08	1	Ключ ППП		
	09	1	Выкл.люка кабины		
	10	1	Датчик пожара в кабине		
	11	0	ВКО (сторона А)		
	12	0	ВКЗ (сторона А)		
	13	0	ВБР (сторона А)		
	14	0	ВКО (сторона Б)		
	15	0	ВКЗ (сторона Б)		
	16	0	ВБР (сторона Б)		
	17	0	ГО		
	18	0	Загрузки 15кг		
	19	0	Загрузки 90%		
	20	0	Загрузки 110%(Перегруз)		
	21	0			
	22	1	Открыть двери «А»		
	23	1	Закреть двери «А»		
	24	0			
	25	1	Открыть двери «Б»		
	26	1	Закреть двери «Б»		
	27	0			
	28	0			
	29	0			
	30	0			
	31	0			
	32	0			
П1	01	1	Время отключения сигнала «Фотозавесы А»	Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин	1..10
	02	1	Время отключения сигнала «Фотозавесы Б»	Период, по истечении которого будет откл. активный сигнал фотозавесы, мин	1..10
	03	0	Режим управления и распределения доступа	Режим выключен Режим включен	0 1
	04	8			
П2	01	16		Общее количество остановок	2..32
	02	0	Информация по остановкам – 1 часть	Количество подвальных остановок	0..9
	03	2			1..50
	04	1			1..32
П3	01	12		Открытия/закрытия дверей кабины	2..20
	02	2	Контрольное время, с (В режиме Бешенная кабина)	Между отк. и началом закр дверей	0..20
	03	10			
	04	2			
П4	01	0	Групповая работа лифтов	Адрес контроллера в группе	0..6
	02	2	«Кратковременная погрузка»	Время в минутах	1..10
	03	0	Управление вентилятором	0 – ручное; 6 – смешанное; 1-5 мин. таймер задержки отключения	0..6
	04	40			
П5	1..32	0	Вкл./выкл. кнопок поста приказов	Включить кнопку Выключить кнопку	0 1
П6	01	1	Логика MF1x	MF11	1 – Вход прямой (Срабат. при замык. НО) 0 – Вход инверсный (Сраб. при размык. НЗ)
	02	1		MF12	
	03	0		MF13	
	04	0		MF14	
	05	0		MF15	
	06	0		MF16	
	07	0		MF17	
	08	0		MF18	
	09	0			
	Логика MFOx	17	1	MFO1	1 – Выход прямой (Активная «1») 0 – Выход инверсный (Активный «0»)
		18	1	MFO2	
		19	0	MFO3	
		20	1	MFO4	
		21	1	MFO5	
П7	01	0	Состояние MF1x	MF11	0 – Включен 1 – Выключен
	02	0		MF12	
	03	0		MF13	
	04	0		MF14	
	05	0		MF15	
	06	0		MF16	
	07	0		MF17	
	08	0		MF18	

Па рам. 1	Под парам 2	Про филь 3	Функция 4	Значение 5	6	
П8	01	0				
	02	0				
	03	0	Кнопка "Вентилятор"			
	04	0	Ключ "С проводником"			
	05	0	Отмена (Пост приказов)			
	06	0	Закреть (Пост приказов)			
	07	0	Открыть (Пост приказов)			
	08	0	Ключ ППП			
	09	0	Выкл.люка кабины			
	10	0	Датчик пожара в кабине			
	11	0	ВКО (сторона А)			
	12	0	ВКЗ (сторона А)			
	13	0	ВБР (сторона А)			
	14	1	ВКО (сторона Б)			
	15	1	ВКЗ (сторона Б)			
	16	1	ВБР (сторона Б)			
	17	0	ГО			
	18	0	Загрузки 15кг			
	19	0	Загрузки 90%			
	20	0	Загрузки 110%(Перегруз)			
	21	0				
	22	0	Открыть двери «А»			
	23	0	Закреть двери «А»			
	24	0				
	25	1	Открыть двери «Б»			
	26	1	Закреть двери «Б»			
	27	1				
	28	0				
	29	0				
	30	0				
	31	0				
	32	1				
П9	1..32	--	Индикация текущей остановки (В режиме Бешенная кабина)	0..9, А..F, «Пробел», П,Р,п,Н,U,-,_,u	“ _ ”	
ПА	1..32	55				
Пб	1..32	1	Логика работы приказных кнопок (НО/НЗ контакты)	НЗ контакты кнопок НО контакты кнопок	0 1	
Пс	1..40		Просмотр неисправностей	Код неисправности		
Пд	01	10				
	02	0				
	03	0				
	04	0				
ПЕ	01	-				
	02	-				
ПФ	01	1	Информация по остановкам 2 часть	Номер крайней нижней остановки	1..32	
п0	01	1	Функции многофункциональных выходов	Выход MFO1	0..99	
	02	7		Выход MFO2	0..99	
	03	0		Выход MFO3	0..99	
	04	3		Выход MFO4	0..99	
п1	01	4	Многофункциональный выход	Выход MFO5	0..99	
	02	1		Сутки	0..99	
	03	0		«Бешенная кабина»	Часы	0..23
	04	0		Минуты	0..59	
п2	01	-	Версия ПО	ХХВ2 ДДММГГ	-	
п3	01	21	Функции многофункциональных входов	Вход MF11	0..99	
	02	22		Вход MF12	0..99	
	03	0		Вход MF13	0..99	
	04	1		Вход MF14	0..99	
п4	01	19	Функции многофункциональных входов	Вход MF15	0..99	
	02	20		Вход MF16	0..99	
	03	2		Вход MF17	0..99	
	04	3	Вход MF18	0..99		
п5	1..32	25			12..99	
п6	1..32	25			12..99	
п7	1..32	0	Проверка этажных контроллеров	0 – разрешить проверку 1 – запретить проверку		
п8	1..32					
п9	1..32					
пА	01					
	02					
	03					
	04					
пС	01					
	02					
пd	1..32	00	Имитация приказов/залипание кнопок приказов	Индикация состояния кнопки приказа (Доступ в оперативном режиме)	00/01	
пЕ	1..32	00	Имитация вызовов/залипание кнопок вызовов	Индикация состояния кнопок вызовов «Вверх»/«Вниз»(доступ в опер.режиме)	00/01/10	
пF	01	-	Возврат в меню параметров	-	-	
	02	-	Сброс памяти неисправностей	-	-	
	03	-	Выход из установки параметров без записи	-	-	
	04	-	Выход из установки параметров с записью	-	-	
	05	-	Выход из установки параметров с записью (Резерв)	-	-	
	06	0	Сброс параметров в заводские установки	См. таблицу заводских настроек		0..10