

**Диагностические коды неисправностей лифта(10)**

Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность	Код	Неисправность
01	Отсутствие потребления ГД на МС	40	Отрицательный результат проверки КС параметров станции	87	Ложный сигнал «Работа ЧП ГП»	Cd	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 14 остановки
02	Отсутствие потребления ГД на БС			88	Датчик кр. нижнего этажа расположен далеко от ТО кр. нижнего этажа	CE	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 15 остановки
03	Перегрузка ГД на МС	41	Недостоверность части параметров станции управления	89	Датчик кр. нижнего этажа расположен близко к ТО кр. нижнего этажа	CF	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 16 остановки
04	Перегрузка ГД на БС						
05	Отсутствие потребления ДД	42	Память флэш заблокирована	8A	Датчик кр. верхнего этажа расположен далеко от ТО кр. верхнего этажа	d0	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 17 остановки
06	Перегрузка ДД						
07	Потребление при выключенных приводах	43	Невозможно настроить флэш для перепрограммирования	8b	Датчик кр. верхнего этажа расположен близко к ТО кр. верхнего этажа	d1	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 18 остановки
08	Обрыв фаз после контакторов скорости						
09	Обрыв фаз после контакторов направления ГД, неисправ. «РКБ»	45	Ошибка программирования параметров	8C	Расстояние между этажами < 0,4м	d2	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 19 остановки
0A	Нет отключения фаз контакт. скорости ГД						
0b	Нет отключения фаз контакт. направл. ГД	47	Не переданы данные для кабинного контроллера	8E	Подсчитанное количество этажей не соответствует количеству, заданному в программируемых параметрах	d3	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 20 остановки
0C	Обрыв фаз после контакторов ДД, неисправ. авт.выкл. фаз ДД						
0d	Нет отключения фаз как симисторами упр. контактор. так и симисторами питания ДД	49	Ошибочная запись в выбранной ячейке памяти неисправностей	8F	Режим эвакуации	d4	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 21 остановки
		90	Не снимается признак шунта ТО				
0E	Нет откл. фаз симисторами питания ДД	4A	Ошибка служебных данных внешней памяти	91	Отсутствует признак шунта ТО	d5	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 22 остановки
0F	Нет откл. фаз симисторами управления контакторами ДД	4b	Ошибка чтения текущего времени в часах реального времени	92			
		93					
10		4C	Не получены данные от кабинного контроллера	94		d7	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 24 остановки
11	Ошибка КС в канале групповой работы						
12	Неполный пакет в канале группы	4d	Не получены данные от этажных контроллеров	96		d8	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 25 остановки
13	Два ведущих устройства в группе						
14		4E	Срабатывание сторожевого таймера	97		d9	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 26 остановки
15		4F	Низкое напряжение питания +3,3В				
16	Ошибка КС в канале ДС	50	Низкое напряжение питания +24В	98	Одновременное срабат. датчиков кр. верх. и ниж. остановок	dA	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 27 остановки
17	Принят неполный пакет в канале ДС						
18		51	Низкое напряжение источника резервного питания	99	Ошибочное срабатывание датчика верхнего этажа	dB	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 28 остановки
19	Превышение времени выполнения команды по ГП и ПД						
1A	«Залипла» кнопка «Двери открыты»	52	Замыкание цепи ВКО (Нет сигнала ВКО)	9A	Ошибочное срабатывание датчика нижнего этажа	dC	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 29 остановки
1b	«Залипла» кнопка «Двери закрыты»						
1C	«Залипла» кнопка «Отмена»	53	Разрыв цепи ВКО (Получен сигнал ВКО)	9b	Не останов кабины на ТО по команде контроллера (съезд с ТО)	dD	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 30 остановки
1d	Превышение допустимой номинальной большой скорости	55	Разрыв цепи ВКЗ (Получен сигнал ВКЗ)				
		54	Замыкание цепи ВКЗ (Нет сигнала ВКЗ)				
1E	Пожар в кабине	56	КБР вставлен	9C	Ошибочная установка признака ТО или ошибка настройки шахты	dE	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 31 остановки
		57	КБР вынут				
1F	Проникновение в шахту на 1 этаже	58	Разрыв цепи ВБР (Получен сигнал ВБР)	9d	Отсутствует признак крайнего нижнего этажа	dF	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 32 остановки
20	Проникновение в шахту на 2 этаже						
21	Проникновение в шахту на 3 этаже	5A	Неопределенное положение дверей кабины	9E	Отсутствует признак крайнего верхнего этажа	E0	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 1 остановки
22	Проникновение в шахту на 4 этаже						
23	Проникновение в шахту на 5 этаже	5b	Двери не открываются	9F	Размыкание контактов реле РКБ	E1	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 2 остановки
24	Проникновение в шахту на 6 этаже						
25	Проникновение в шахту на 7 этаже	5C	Двери не закрываются (Реверс по ВБР)	A0	«Залипла» кнопка приказа 1 остановки	E2	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 3 остановки
26	Проникновение в шахту на 8 этаже						
27	Проникновение в шахту на 9 этаже	5d	Ограничение числа реверсов дверей	A1	«Залипла» кнопка приказа 2 остановки	E3	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 4 остановки
28	Проникновение в шахту на 10 этаже						
29	Проникновение в шахту на 11 этаже	5E	Внешний (ручной) сброс контроллера	A2	«Залипла» кнопка приказа 3 остановки	E4	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 5 остановки
2A	Проникновение в шахту на 12 этаже						
2b	Проникновение в шахту на 13 этаже	5F	Перегруз кабины 110%	A3	«Залипла» кнопка приказа 4 остановки	E5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 6 остановки
2C	Проникновение в шахту на 14 этаже						
2d	Проникновение в шахту на 15 этаже	60	КЗ цепи датчика перегрева	A4	«Залипла» кнопка приказа 5 остановки	E6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 7 остановки
2E	Проникновение в шахту на 16 этаже						
2F	Проникновение в шахту на 17 этаже	61	Перегрев ГД	A5	«Залипла» кнопка приказа 6 остановки	E7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 8 остановки
30	Проникновение в шахту на 18 этаже						
31	Проникновение в шахту на 19 этаже	62	Неисправна схема контроля температуры	A6	«Залипла» кнопка приказа 7 остановки	E8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 9 остановки
32	Проникновение в шахту на 20 этаже						
33	Проникновение в шахту на 21 этаже	63	Отсутствует сигнал «15кг» при (есть «90%» или 110%, или нажата кнопка приказа)	A7	«Залипла» кнопка приказа 8 остановки	E9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 10 останов.
34	Проникновение в шахту на 22 этаже						
35	Проникновение в шахту на 23 этаже	64	Отсутствует сигнал «90%» при наличии сигнала «110%»	A8	«Залипла» кнопка приказа 9 остановки	EA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 11 останов.
36	Проникновение в шахту на 24 этаже						
37	Проникновение в шахту на 25 этаже	65	Обрыв в цепи контроля проникновения в шахту, разомкнуты вспом. контакты выкл. ДШ на текущем этаже при открытых дверях	A9	«Залипла» кнопка приказа 10 остановки	EB	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 12 останов.
38	Проникновение в шахту на 26 этаже						
39	Проникновение в шахту на 27 этаже	66	Проникновение (или замыкание в цепи контроля), замкнуты вспом. контакты выкл. ДШ при закрытых дверях, этажи не определ.	AA	«Залипла» кнопка приказа 11 остановки	EC	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 13 останов.
3A	Проникновение в шахту на 28 этаже						
3b	Проникновение в шахту на 29 этаже	67	Затянуто движение на МС или «Ползучей» скорости	Ab	«Залипла» кнопка приказа 12 остановки	ED	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 14 останов.
3C	Проникновение в шахту на 30 этаже						
3d	Проникновение в шахту на 31 этаже	68	Снижение на МС	Ac	«Залипла» кнопка приказа 13 остановки	EE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 15 останов.
3E	Проникновение в шахту на 32 этаже						
3F	Проникновение в шахту на 32 этаже	69	Снижение на БС	Ad	«Залипла» кнопка приказа 14 остановки	EF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 16 останов.
P0	Режим не определен	70	Замыкание цепи питания РКБ, перемычка на рабочих контактах выключателя ДШ текущего этажа (при открытых дверях)	Ae	«Залипла» кнопка приказа 15 остановки	F0	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 17 останов.
P1	Режим «Погрузка»						
P2	Режим «Нормальная работа»	71	Разрыв цепи питания РКБ	Af	«Залипла» кнопка приказа 16 остановки	F1	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 18 останов.
P3	Режим «МП1»						
P4	Режим «Ревизия»	72	Сработал выключатель ловителей вверх	b0	«Залипла» кнопка приказа 17 остановки	F2	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 19 останов.
P5	Режим «МП2»						
P9	Режим «РПВ» (приоритетного вызова)	73	Сработал выключатель ловителей вниз	b1	«Залипла» кнопка приказа 18 остановки	F3	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 20 останов.
PA	Пожарная или сейсмическая опасность (P7)						
Pb	Временная погрузка	74	Сработал выключатель двери кабины(стор.А)	b2	«Залипла» кнопка приказа 19 остановки	F4	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 21 останов.
PC	«Сон»:блокировка ГП и привода ДД, двери открыты						
PE	Режим Монтажная ревизия	75	Сработал выключатель натяжного устройства	b3	«Залипла» кнопка приказа 20 остановки	F5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 22 останов.
						76	Сработал выключатель слабины канатов
PF	Перевозка пожарных подразделений(матр.)	77	Сработал выключатель штурвала лебедки	b4	«Залипла» кнопка приказа 21 остановки	F6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 23 останов.
ППП	Перевозка пожарных подразделений(PCY)						
PF	«Бешенная кабина»	78	Включение реле эвакуации	b5	«Залипла» кнопка приказа 22 остановки	F7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 24 останов.
						79	Выключено реле эвакуации
«-»	Положение кабины не определено	7A	Сработал выключатель переспуска/переподъема	b6	«Залипла» кнопка приказа 23 остановки	F8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 25 останов.
		7b	Сработал выключатель переспуска/переподъема	b7	«Залипла» кнопка приказа 24 остановки	F9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 26 останов.
		7C	Не формируется «Безопасный мост» в режиме выравнивания	b8	«Залипла» кнопка приказа 25 остановки	FA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 27 останов.
		7d	Ошибочное формирование «Безопасного моста» без предоткрытия/выравнивания	b9	«Залипла» кнопка приказа 26 остановки	Fb	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 28 останов.
		7E	Сработал выключатель двери кабины(стор. Б)	bA	«Залипла» кнопка приказа 27 остановки	Fc	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 29 останов.
		7F	Замыкание контактов реле РКБ	bB	«Залипла» кнопка приказа 28 остановки	Fd	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 30 останов.
		80	Нет сигнала «Готовность ЧП ГП»	bC	«Залипла» кнопка приказа 29 остановки	FE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 31 останов.
		81	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	bD	«Залипла» кнопка приказа 30 остановки	FF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 32 останов.
		82	При работе ГП установлен признак «Выключение пускателя ЧП»	bE	«Залипла» кнопка приказа 31 остановки	U0	Нет связи с этаж. контроллером 1 останов.
		83	Нет признака выключения пускателя ЧП ГП	bF	«Залипла» кнопка приказа 32 остановки	U1	Нет связи с этаж. контроллером 2 останов.
		84	Нет признака включения пускателя ЧП ГП	C0	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 1 остановки	...	...
		85	Нет снятия сигнала «Работа ЧП ГП»	C1	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 2 остановки	UA	Нет связи с этаж.контроллером 10 останов.
		86	При работе ГП снят сигнал «Готов» ЧП ГП	C2	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 3 остановки	UB	Нет связи с этаж.контроллером 11 останов.
		87	Нет сигнала «Готовность ЧП ГП»	C3	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 4 остановки	UC	Нет связи с этаж.контроллером 12 останов.
		88	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C4	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 5 остановки	UD	Нет связи с этаж.контроллером 13 останов.
		89	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C5	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 6 остановки	UE	Нет связи с этаж.контроллером 14 останов.
		90	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C6	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 7 остановки	UF	Нет связи с этаж.контроллером 15 останов.
		91	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C7	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 8 остановки	Uf	Нет связи с этаж.контроллером 16 останов.
		92	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C8	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 9 остановки	u0	Нет связи с этаж.контроллером 17 останов.
		93	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	C9	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 10 остановки	u1	Нет связи с этаж.контроллером 18 останов.
		94	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	CA	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 11 остановки	u2	Нет связи с этаж.контроллером 19 останов.
		95	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cb	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 12 остановки	u3	Нет связи с этаж.контроллером 20 останов.
		96	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cc	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 13 остановки	u4	Нет связи с этаж.контроллером 21 останов.
		97	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cd	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 14 остановки	u5	Нет связи с этаж.контроллером 22 останов.
		98	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Ce	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 15 остановки	u6	Нет связи с этаж.контроллером 23 останов.
		99	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cf	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 16 остановки	u7	Нет связи с этаж.контроллером 24 останов.
		0A	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cg	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 17 остановки	u8	Нет связи с этаж.контроллером 25 останов.
		0B	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Ch	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 18 остановки	u9	Нет связи с этаж.контроллером 26 останов.
		0C	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Ci	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 19 остановки	uA	Нет связи с этаж.контроллером 27 останов.
		0D	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cj	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 20 остановки	uB	Нет связи с этаж.контроллером 28 останов.
		0E	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Ck	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 21 остановки	uC	Нет связи с этаж.контроллером 29 останов.
		0F	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cl	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 22 остановки	uD	Нет связи с этаж.контроллером 30 останов.
		10	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cm	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 23 остановки	uE	Нет связи с этаж.контроллером 31 останов.
		11	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cn	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 24 остановки	uF	Нет связи с этаж.контроллером 32 останов.
		12	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Co	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 25 остановки		
		13	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cp	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 26 остановки		
		14	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cq	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 27 остановки		
		15	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cr	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 28 остановки		
		16	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cs	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 29 остановки		
		17	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Ct	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 30 остановки		
		18	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cu	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 31 остановки		
		19	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»	Cv	«Залипла» кнопка вызова ( «Вверх» при адм. упр.) 32 остановки		