# Инструкция по настройке и подключению частотного преобразователя главного привода Starvert iV5 MRL (ПО V3.0 и выше) с синхронным двигателем

со станциями матричного типа НКУ-МППЛ серии 30..100 (с доработкой по управлению вентилятором), ЛиРа-М (БМ)

Редакция 20.03.2014

2014г.

## История редакций

Дата	Содержание изменения		
	В связи с изменением в ПО ПЧ Starvert iv5 внесены изменения в настройку		
20.03.2014	- изменены параметры DIO 10, DIO 62, DIO 63		
	- введены таблицы соответствия настроек и подключений в зависимости от		
	серии станции управления		
07.02.2014	Обозначение цепей ONRUN и BRAKE_FC изменены на BX и BRK		
04.09.2013	Добавлена таблица подключения сигнальных цепей к ЧП		
08.07.2013	Первичная редакция		

## Содержание

1 Указания по технике безопасности	5
2 Подключение и монтаж	6
3 Настройка параметров	8
3.1 Работа с пультом управления	9
3.2 Перенос параметров между ЧП с помощью пульта управления	11
3.3 Установка требуемых значений параметров	12
3.4 Проведение автонастройки параметров двигателя	17
4 Список кодов аварийных отключений	19
История редакций	2

Настоящая составной инструкция является частью сопроводительной документации на низковольтное комплектное устройство микропроцессорного управления пассажирским лифтом НКУ-МППЛ (-РС), имеющее блок процессора шкафа ХК327.33.00 (БПШ-2). Инструкция предназначена для персонала, устанавливающего И эксплуатирующего НКУ-МППЛ (-РС). В инструкции рассматриваются вопросы подключения и настройки частотного преобразователя Starvert iV5 MRL (далее в тексте -ЧП) при применении совместно с синхронным двигателем.

### Принятые обозначения:

- важное предупреждение по тексту.

- риск повреждения оборудования.

#### 1 Указания по технике безопасности

Операции по монтажу, пуску в эксплуатацию, настройке параметров, а также сервисному и техническому обслуживанию должен выполнять только специализированный высококвалифицированный персонал, который ознакомлен с требованиями в отношении безопасной работы оборудования и электромагнитной совместимости.

ЧП должен быть заземлен путем подключения к клемме заземления в системе сети питания. Полное сопротивление цепи заземления должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Клеммы системы заземления необходимо периодически контролировать согласно установленным правилам эксплуатации.

ЧП оборудован конденсаторами большой емкости, так что после отключения от сети питания в системе может сохраняться потенциально опасное для здоровья напряжение. Это напряжение может быть причиной тяжелых повреждений, вплоть до смертельных электрических ударов. Отключение привода от сети должно производиться с помощью допущенного к использованию разъединителя. Снятие защитных кожухов ЧП и выполнение работ по подключению электрических цепей допускается не менее чем через 10 мин после отключения питания от ЧП.

Напряжение, приложенное к указанным ниже узлам, может приводить к опасным для жизни электрическим ударам:

- кабель сети питания и клеммы для подключения к сети питания;

- кабель и клеммы для подключения к сети постоянного тока, тормозного резистора;

- кабель и клеммы для подключения питания электродвигателя.

Во время включения ЧП в эксплуатацию в опасной зоне не должны находиться ни обслуживающий персонал, ни посторонние предметы.

Убедитесь в том, что электродвигатель подключен в соответствии с указаниями фирмы-изготовителя. У синхронных электродвигателей необходимо соблюсти правильное подключение фаз к обмоткам электродвигателя. Направление вращения электродвигателя и энкодера должны совпадать.

### 2 Подключение и монтаж

Подключите электродвигатель лебедки к панели ЧП в соответствии со схемой **XK485.00.00 ЭЗ**. Кабель для подключения к электродвигателю должен быть экранированным с четырьмя медными жилами сечения **не менее 4 мм<sup>2</sup>** и длиной не более 30 м.

Экран силового кабеля должен быть заземлен как со стороны лебедки, так и со стороны панели ЧП с помощью заземляющей скобы, расположенной на панели ЧП перед входными клеммами «U», «V», «W», «G».

Установите на плате входов/выходов ЧП джампер JP1 в положение «LD», JP2 в положение «5V», JP4 в положение «NPN».

Установите в ЧП плату расширения «SIN/COS\_ENDAT» в разъём CN3 или CN4 платы управления iV5.

Примечание – Перед установкой модуля расширения, ЧП должен находиться в обесточенном состоянии не менее 10 мин.

Подключите питание 24V от платы входов/выходов к плате «SIN/COS\_ENDAT». Подсоедините выходные сигналы «A+», «A-», «B+», «B-», «5GE» (разъём TB2) платы «SIN/COS\_ENDAT» к соответствующим входным сигналам платы входов/выходов (разъём CN5) в соответствии с рис. 2.1.



Рис. 2.1

Подсоедините сигнальные провода кабеля энкодера к клеммным соединителям TB1 и TB2 на плате расширения «SIN/COS\_ENDAT». Расположение клемм приведено на рис. 2.2.



1-5

Кабель энкодера должен быть проложен на расстоянии не менее 10 см от силовых кабелей. Пересечение кабеля энкодера с силовыми кабелями при необходимости допускается только под прямым углом.



Рис. 2.2 – Расположение клеммных соединителей ЧП

Подключите сигнальные цепи НКУ-МППЛ к ЧП в соответствии с таблицей 2.1

Контакт ЧП		Подключаемая цепь	Контакт разъёма XS1 на панели ЧП	Функция
	FX	UP	8	Направление вверх
	RX	DOWN	5	Направление вниз
	BX	BX	4	Блокировка ЧП
	RST	RESET	6	Сброс аварий ЧП
	СМ	0VC	3	Общий ЧП
	СМ	-	-	-
	СМ	-	-	-
CN4	P1	DEC	9	Младший бит скорости (скорость дотягивания)
C114 .	P2	HS	1	Старший бит скорости (большая скорость)
	Р3	LS	7	Средний бит скорости (скорость ревизии)
	P4	SELT	13	Выбор времени разгона/торможения
	P5	-	-	-
	P6	-	-	-
	P7	-	-	-

Таблица 2.1 – Подключение сигнальных цепей к ЧП

## Таблицы подключений в зависимости от типа и серии станции управления

		100 серия, ЛиРа
Провод кабеля	Контакт разъема CN3/1 Starvert	Назначение
	1V5	
BRK	1A	Управление тормозом
0V(или 0V1)	1B, 2B, 30C	Общий НКУ-МППЛ
RUN	2A	Работа ЧП
READY	30B	Готовность ЧП

		3090 серия
Провод кабеля	Контакт разъема CN3/1 Starvert iV5	Назначение
BRK	OC	Управление тормозом
0V(или 0V1)	1B, 2B, EG	Общий НКУ-МППЛ
RUN	1A	Работа ЧП
READY	2A	Готовность ЧП

#### ЗАО «ПО «Комплекс»

## 3 Настройка параметров

## 3.1 Работа с пультом управления

Для настройки параметров ЧП и отображения его текущего состоянии используется кнопочный пульт управления с жидкокристаллическим экраном.

Описание элементов управления пульта приведено в таблице 3.1.



Таблица 3.1

Тип	Наименование	Функция	Описание	
	MODE	Deveryor	Перемещение между группами.	
	MODE	Режим	Переход к первому параметру в группе	
	PROG	Редактирование	Изменение значения параметра	
			Запись измененного значения параметра.	
	ENT	Ввод	Перемещение между группами	
			(в обратном направлении)	
		Breny	Переход к следующему параметру или	
		всрх	увеличение значения параметра.	
Кнопки		Buuz	Переход к следующему параметру или	
	V DOWIN	DINS	уменьшение значения параметра	
	SHIFT/FSC		В режиме ввода работает как кнопка сдвига.	
		Сдвиг/отмени	В остальных режимах как кнопка ОТМЕНА	
	REV	Вращение назад Запуск вращения в обратном направлении		
	STOP/RESET	Стоп/Сброс	Работает как клавиша СТОП во время	
			вращения. Работает как клавиша СБРОС для	
			сброса ошибки при ее возникновении.	
	FWD	Вращение вперед	Запуск вращения в прямом направлении.	
		Вращение назад	Горит при вращении в обратном направлении.	
	*REV		Мигает во время разгона/торможения. Горит во	
			время вращения с постоянной скоростью	
Светодиоды	*STOP/RESET	Стоп/Сброс	Горит, если нет вращения двигателя. Мигает,	
			при возникновении ошибки	
			Горит при вращении в прямом направлении.	
	*FWD	Врашение вперед	Мигает во время разгона/торможения.	
	1 11 12		Горит во время вращения с постоянной	
			скоростью.	



Состояние дисплея пульта управления при включении приведено на рис.3.1

Рис. 3.1 – Состояние дисплея пульта управления при включении ЧП

Для настройки ЧП необходимо задать значения некоторых параметров, задающих характеристики двигателя и определяющих назначение управляющих входов/выходов, параметров движения. Для изменения значения параметра перейдите к нужной группе параметров с помощью кнопки «MODE» (при включении ЧП дисплей находится в режиме отображения группы параметров «DIS»). Нажимая кнопки «▲» и «▼», перейдите к требуемому параметру. Нажмите кнопку «PROG» для редактирования параметра. Измените значение параметра с помощью кнопок «▲», «▼» и «SHIFT/ESC».

Например, для изменения параметра «FUN\_41» необходимо выполнить следующую последовательность действий:



FUN►	Acc Time-1
41	3.00 sec

Переместите курсор в нужную позицию с помощью кнопки «SHIFT/ESC» и установите требуемое значение с помощью кнопок «▲» и «▼»

FUN►.	Acc Time-1
41	3.00 sec

Нажмите кнопку «ENT» для сохранения значения параметра

## Примечания

1 Некоторые параметры не могут быть изменены во время работы ЧП с двигателем (во время движения).

2 Параметры могут быть заблокированы от изменения с помощью параметра «PAR\_04» (при его значении, равном «12»).

3 Может быть установлен пароль для входа в режим просмотра и редактирования параметров. Если установленный пароль был утерян, воспользуйтесь паролем администратора «5052».

## 3.2 Перенос параметров между ЧП с помощью пульта управления

Параметры ЧП могут быть сохранены в съёмный пульт управления и затем перенесены в другой ЧП следующим образом:

- выгрузите параметры из ЧП в пульт управления, выбрав на пульте параметр «PAR\_02» (Para. read) и установив для него значение «Yes»;
- отсоедините пульт управления от ЧП и подключите его к другому ЧП;
- выберете параметр «PAR\_03» (Para. write) и установите для него значение «Yes» (параметры, сохраненные в пульте, будут записаны в память ЧП).



### 3.3 Установка требуемых значений параметров

3.3.1 Выполните сброс текущих настроек ЧП на заводские значения установив для параметра «**PAR\_01**» значение «**All Groups**».

Примечание – Для выборочного сброса группы параметров установите для параметра «PAR\_01» значение, соответствующее обозначению желаемой группы параметров. Например, для сброса настроек двигателя установите значение «PAR».

3.3.2 Проведите настройку ЧП согласно таблицам 3.1, 3.2.

Код	Клемма	Требуемое значение	Функция	Сигнал
DIO_01	P1 (MM0)	Speed-L	Младший бит задания скорости	DEC
DIO_02	P2 (MM1)	Speed-H	Старший бит задания скорости	HS
DIO_03	P3 (AT0)	Speed-M	Средний бит задания скорости	LS
DIO_04	P4 (FHM)	Xcel-L	Изменение времени ускорения/замедления	SELT
DIO_05	P5 (BAT)	<b>Battery Run</b>	Работа от аккумуляторов	-
DIO_07	-	Not Used	-	-
DIO_08	-	0000000000	Выборочная инверсия входных клемм (FX, RX, BX, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7)	-
DIO_09	-	5	Постоянная фильтра входных сигналов, мс	
DIO_10	-	00100	Выборочная инверсия выходных клемм (AX1, AX2, OC1, NC, NC)	
DIO_62	-	50	IH Warn Temp -	
DIO_63	-	10	IH Warn Band	-

Таблица 3.1 – Программирование входных и выходных клемм ЧП

#### Таблица переменных настроек ПЧ в зависимости от типа и серии станции управления

Пара-	Функция	Значение	
метр		100, ЛиРа	3090
<b>DIO 41</b>	AX1 Def	Brake OutPut	Run
	Задание функции релейного выхода АХ1		
DIO 42	AX2 Def	Run	Inv Ready
	Задание функции релейного выхода АХ2		
DIO 43	OC1 Def	Inv OH Warm	Brake OutPut
	Задание функции выхода типа «открытый коллек-		
	тор»		
DIO 46	Fault Relay Mode (Режим работы реле аварии)	11	11
	Bit1=1 Срабатывание реле при любой ошибке		
	кроме низкого напряжения		
	Bit0=1 Срабатывание реле и при низком напряже-		
	нии		

Код	Наименование функции	Требуемое значение	Примечание
FUN_01	Источник команды запуска	Terminal 1	Клеммы FX, RX
FUN_02	Источник задания скорости	Keypad2	
FUN_03	Режим остановки	Decel	По рампе

Таблица 3.2 – Установка параметров движения

Продолжение таблицы 3.2

Код	Наименование функции	Требуемое значение	Примечание
FUN_04	Максимальная скорость двигателя, об/мин	96	$=$ PAR_17
FUN_12	Скорость 0 – Нулевая скорость, об/мин	0	
FUN_13	Скорость 1 – Скорость дотягивания, об/мин	5*	$\approx$ FUN_16 / 20
FUN_14	Скорость 2 – Скорость ревизии, об/мин	25*	$\approx$ FUN_16 / 4
FUN_15	Скорость 3, об/мин	0	
FUN_16	Скорость 4 – Большая скорость, об/мин	96	$=$ PAR_17
FUN_17	Скорость 5 – Скорость короткого этажа, об/мин	12*	$\approx$ FUN_16 / 8
FUN_18	Скорость 6 – Промежуточная скорость, об/мин	64*	≈ 0,7 * FUN_16
FUN_19	Скорость 7, об/мин	0	
FUN_21	Скорость выдержи на старте перед ускорением, об/мин	0.1*	
FUN_22	Время выдержи на старте перед ускорением, с	0.3*	
FUN_33	Относительная скорость для расчета рампы	Max Speed	
FUN_36	Коэффициент S-рампы в начале разгона, %	50*	
FUN_37	Коэффициент S-рампы в конце разгона, %	20*	
FUN_38	Коэффициент S-рампы в начале замедления, %	20*	
FUN_39	Коэффициент S-рампы в конце замедления, %	25*	
FUN_40	Масштаб задания скоростей ускорения, с	0.01	
FUN_41	Время разгона 1	3*	SELT неактивен
FUN_42	Время замедления 1	1.75*	SELT неактивен
FUN_43	Время разгона 2	9*	SELT активен
FUN_44	Время замедления 2	1*	SELT активен
FUN_49	Замедление до нулевой скорости по времени FUN_50	Yes	
FUN_50	Время замедления до нулевой скорости, с	3*	
FUN_52	Время аварийной остановки, с	0	
FUN_53	Время намагничивания двигателя перед стартом, мс	500*	
FUN_54	Время удержания двигателя на нулевой скорости после остановки, мс	500*	
FUN_55	Использование токо-временной защиты двигателя	Yes	
FUN_56	Допустимый ток в течение 1 мин, %	150	
FUN_57	Допустимый ток в течение длительного времени, %	100	

Код	Наименование функции	Требуемое значение Примечание	
FUN_58	Частота ШИМ, кГц	8	
FUN_60	Повторный запуск после пропадания ошибки	No	
FUN_64	Уровень определения превышения скорости, %	120	
FUN_65	Допустимое время превышения скорости, с	0	
FUN_66	Задержка отпускания тормоза, с	0.1*	
FUN_67	Скорость отпускания тормоза, об/мин	0*	
FUN_69	Задержка наложения тормоза, с	0.1*	
FUN_70	Скорость наложения тормоза, об/мин	0.1*	
FUN_76	Скорость в режиме эвакуации, об/мин	5*	
FUN_77	Напряжение аккумуляторов, В	24	
CON_01	Метод управления двигателем	Speed	
CON_02	Сфера применения	General Vect	
CON_03	Пропорциональный коэффициент регулятора скорости, %	50*	
CON_04	Интегральный коэффициент регулятора скорости, мс	300*	
CON_05	Постоянная времени регулятора скорости, мс	0*	
CON_33	Источник ограничения момента	Kpd Kpd Kpd	
CON_82	Время задействования антиотката, мс	100*	
CON_83	Пропорциональный коэффициент регулятора скорости при антиоткате, %	100*	
CON_84	Интегральный коэффициент регулятора скорости при антиоткате, мс	100*	
CON_85	Пропорциональный коэффициент контроллера положения при антиоткате, %	100*	
CON_86	Момент инерции двигателя, кг·м <sup>2</sup>	1*	

Продолжение таблицы 3.2

Примечания

1 Знаком «\*» отмечены параметры, настраиваемые индивидуально для каждого лифта.

2 Скорости, задаваемые в параметрах FUN\_12- FUN\_19, можно рассчитать по формуле

$$\omega = \nu \frac{60 \cdot K}{\pi \cdot D} \approx \nu \frac{19 \cdot K}{D},$$

где  $\omega$  – задаваемая в настройках скорость, мин<sup>-1</sup>;

υ – желаемая скорость лифта, м/с;

К – кратность полиспаста (1 для 1:1, 2 для 2:1);

D – диаметр КВШ, м.

Например, если  $\upsilon = 0,25$  м/с; K = 2; D = 0,4 м, то  $\omega = 0,25 \cdot 60 \cdot 2/(3,14 \cdot 0,4) \approx 24$  (мин<sup>-1</sup>).

3.3.3 Введите в ЧП параметры применяемого двигателя согласно таблице 3.3.

Код	Наименование функции	Требуемое значение	Примечание
PAR_07	Выбор мощности двигателя	User Define	
PAR_08	Мощность двигателя, кВт	6.2	
PAR_09	Метод охлаждения двигателя	Self-cool	Естественное охлаждение
PAR_10	Кол-во импульсов энкодера	2048	
PAR_11	Направление вращения энкодера	<b>B</b> Phase Lead	
PAR_12	Проверка ошибок энкодера	Yes	
PAR_13	Фильтрация сигнала энкодера, мс	1	
PAR_14	Время определения ошибки энкодера, с	0	
PAR_15	Опорная скорость для определения ошибки энкодера, %	25	
PAR_17	Номинальная скорость двигателя, об/мин	96	
PAR_18	Номинальное напряжение двигателя, В	306	
PAR_19	Ко-во полюсов двигателя	32	
PAR_20	КПД двигателя, %	86	
PAR_21	Номинальное скольжение двигателя, об/мин	20	
PAR_22	Номинальный ток двигателя, А	15.4	
PAR_23	Входное напряжение ЧП, В	380	
PAR_34	Множитель энкодера	x1	
PAR_42	Уровень определения отклонения скорости, %	30	
PAR_43	Время определения отклонения скорости, мс	1500	
PAR_44	Слежение за отклонением скорости	Yes	
PAR_46	Тип энкодера	EnDat	
PAR_47	Автонастройка энкодера	Yes	Будет проведена при первом запуске на движение
PAR_58	Направление сигнала EnDat	CW	
	ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ ПАРАМЕТРОВ КОНКРЕТНОМУ І ДВИГАТЕЛЯ И ЭНКОДЕРА!	СООТВЕ ІРИМЕНЯЕМ	СТСТВИЕ ДАННЫХ ОМУ ВАМИ ТИПУ

Таблица 3.3 – Установка параметров применяемого синхронного двигателя

#### 3.4 Проведение автонастройки параметров двигателя

Для проведения автонастройки ЧП выполните следующие операции:

– убедитесь, что в настройках ЧП установлены корректные значения параметров двигателя и энкодера в соответствии с таблицей 3.3;

– переведите НКУ-МППЛ-РС в режим «Пробные пуски ЧП» путем включения параметра **ПЕ.01** (в соответствии с инструкцией по программированию параметров БПШ-2 XK327.33.00 И1);

Примечание – Автонастройка ЧП выполняется при неподвижном двигателе, наложенных тормозах и **собранной цепи безопасности** (для обеспечения входа в режим «Пробные пуски ЧП» и ручного управления контактором КМС).

- убедитесь, что контактор КМС между ЧП и лебедкой включен;

- убедитесь, что ЧП находится в состоянии разрешения работы;
- установите для параметра «PAR\_24» значение «StandStill»;
- установите для параметра «PAR\_25» значение «ALL1» (либо «Rs Tuning»);

– дождитесь окончания процедуры автонастройки (около 20 с, сопровождается синхронным миганием зеленых светодиодов, расположенных на пульте управления ЧП над кнопками «REV» и «FWD»);

Если при попытке проведения автонастройки возникает ошибка, попробуйте изменить чередование фаз питания двигателя.

1	1 ''		1			
Фаза 1	U	U	V	V	W	W
Фаза 2	V	W	W	U	V	U
Фаза З	W	V	U	W	U	V

Варианты чередования фаз

В случае сильной вибрации двигателя при первичном запуске автонастройки:

- проверьте подключение сигнальных линий энкодера;
- попробуйте изменить направление сигнала EnDat («PAR 58»);
- попробуйте изменить направление сигнала энкодера («PAR\_11»);
- попробуйте скорректировать номинальное скольжение двигателя («PAR\_21»);

В случае появления ошибки «Spd Err» при первичном запуске автонастройки:

- проверьте подключение сигнальных линий энкодера;
- попробуйте изменить направление сигнала EnDat («PAR\_58»);
- попробуйте изменить направление сигнала энкодера («PAR\_11»);
- попробуйте скорректировать номинальное скольжение двигателя («PAR\_21»);
- попробуйте скорректировать чувствительность определения отклонения скорости («PAR\_42» и «PAR\_43»).

Если наблюдается вибрация двигателя или колебания скорости после первого запуска:

- установите для параметра «PAR\_47» значение «Yes» и попробуйте запустить двигатель повторно;
- увеличьте значения коэффициентов регулятора скорости («CON\_03» и «CON 04»).

Список кодов ошибок, которые могут быть выявлены в процессе автонастройки, приведен в таблице 3.4

Индикация на	Описание и способ устранения		
дисплее	Отображается при потере сигнала от фазы А/В или если разница межлу		
Auto tuning Enc error	значением заданной скорости и значением полученного от энкодера превышает скорость скольжения. Проверьте правильность подключения питания энкодера (клеммы PE и GE) и фаз А/В.		
Auto tuning Enc AB Chgd	gd Отображается при неправильной фазировке энкодера А/В или двигателя U, V, W. Измените порядок фаз U, V, W или измените значение параметра PAR_11 на"A Phase Lead".		
Auto tuning <b>Rs error</b>	Отображается, если значение RS больше 5[Ом] или меньше 0.002[Ом]. Проверьте подключение преобразователя, подключение и исправность двигателя. Также ошибка может возникать, если мощность двигателя значительно меньше мощности преобразователя.		
Auto tuning Отображается, если sL больше 100[мГн]. Проверьте подключение			
sL error	преобразователя, подключение и исправность двигателя.		
Auto tuning         Отображается, когда скорость двигателя превышает допустимую гра время определения тока потока, или если ток потока не определяетс течение длительного времени. Проверьте подключение двигателя.			
Auto tuning         Отображается, когда скорость двигателя превышает допустимую г           Ls error         время определения Ls, или индуктивность рассеяния не определяет           течение длительного времени. Проверьте подключение двигателя.			
Auto tuning Отображается, если значение параметра PAR_27 установлено слишко			
PAR_27 DOWN	большим. Установите значение параметра в 30% и повторите автотюнинг.		
Auto tuning <b>PAR_27 UP</b>	Отображается, если значение параметра PAR_27 установлено слишком маленьким. Установите значение параметра в 30% и повторите автотюнинг.		

## 4 Список кодов аварийных отключений

Код ошибки	Тип защиты	Описание
OC-U OC-V OC-W	Перегрузка по току	Преобразователь отключает выход, если выходной ток превышает 200% от номинального тока преобразователя.
Ground Fault	Замыкание на землю	Преобразователь отключает выход при замыкании выходной фазы на землю, или если ток утечки больше установленного значения. Защитная функция «Перегрузка по току» может защитить преобразователь при замыкании на землю из-за пробоя изоляции.
Over Voltage	Превышение напряжения	Преобразователь отключает выход, если напряжение в звене постоянного тока превышает номинальное значение (200В тип: =400В, 400В тип: =820В) при торможении или регенерации.
Low Voltage	Пониженное напряжение	Преобразователь отключает выход, если напряжение звена постоянного тока ниже минимального значения. Пониженное входное напряжение может привести к снижению рабочего момента и перегреву двигателя.
Over Load	Перегрузка	Преобразователь отключает выход, если выходной ток превышает 180% номинального тока преобразователя в течении определенного времени (задается программно).
Inv OLT	Перегрузка Преобразо- вателя	Преобразователь отключает выход, если выходной ток превышает 150% от номинального тока преобразователя в течении1-й минуты.
InvOver Heat	Перегрев радиатора	Преобразователь отключает выход, если произошел перегрев радиатора из-за повреждения охлаждающего вентилятора или при попадании посторонних предметов в вентилятор.
InvThem OP	Обрыв термодатчика NTC типа	Преобразователь отключает выход при обрыве датчика преобразователя NTC типа.
MotOver Heat	Перегрев двигателя	Преобразователь отключает выход, если температура двигателя превысит 150°С.
MotThem Err	Ошибка термодатчика двигателя	При ошибке температурного датчика, измеряющего температуру двигателя (NTC – обрыв, PTC – K3), преобразователь отключает выход.
E-Thermal	Электронное термореле	Встроенное электронное термореле позволяет определить перегрев двигателя. При перегрузке двигателя преобразователь отключает свой выход. Преобразователь не может защитить двигатель при использовании многополюсного двигателя или при использовании нескольких двигателей. В этом случае используйте отдельные тепловые реле. Величина перегрузки: 150% в течение одной минуты.
Ext Trip-B	Внешняя ошибка	Эта функция используется для останова преобразователя при возникновении системной аварии при подаче внешнего сигнала.

Код ошибки	Тип защиты	Описание
Arm Short-U Arm Short-V Arm Short-W	K3 IGBT	Преобразователь отключает выход при коротком замыкании IGBT или выходной фазы.
Fuse Open	Обрыв предохрани- теля	Преобразователь отключает выход при обрыве предохранителя, вызванного повреждением IGBT или коротким замыканием силовых цепей.
Encoder Err	Ошибка энкодера	<ol> <li>Отображается при потере сигнала энкодера (аппаратно).</li> <li>Отображается при программном определении ошибки энкодера(в течение времени PAR-14).</li> </ol>
BX	Защита ВХ (моментальная остановка)	Используется для аварийной остановки преобразователя. Преобразователь отключает выход при активации клеммы, определенной как ВХ, и возвращается к нормальной работе при отключении сигнала ВХ.
Over Speed	Превышение скорости	Отображается, если двигатель вращается со скоростью выше 120% от заданной.
COM Error CPU Error	Ошибка коммуникации	Ошибка отображается при нарушении связи между преобразователем и пультом управления.
HWrDiag	Аппаратная ошибка	Ошибка отображается при сбое процессора, или когда преобразователь блокирует вывод сигналов на затвор IGBT.