

Установка базовых настроек

1. В параметре пF/06 задайте номер базовых параметров в соответствии таблицей заводских установок

Таблица заводских установок параметров станции

№	Описание	Метка
0	Адрес в паре/группе – «0» Включена рабочая сторона “А” (непроходная кабина) Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	
1	Адрес в паре/группе – «0» Рабочая сторона “А” для всех этажей, кроме цокольного Рабочая сторона “Б” – цокольный этаж Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	

2. Внесите изменения в параметры станции при необходимости
3. Запись во флэш выполняется через параметр пF/04