Установка базовых настроек

1. В параметре пF/06 задайте номер базовых параметров в соответствии таблицей заводских установок

№	Описание	Метка
0	Адрес в паре/группе – «0» Включена рабочая сторона “А” (непроходная кабина) Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	
1	Адрес в паре/группе – «0» Рабочая сторона “А” для всех этажей, кроме цокольного Рабочая сторона “Б” – цокольный этаж Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	

2. Внесите изменения в параметры станции при необходимости
3. Запись во флэш выполняется через параметр пF/04

1. Матрица контактов поста приказов

	SC1	**SC2**	**SC3**	**SC4**	**SC5**	**SC6**	**SC7**	**SC8**
SK1	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SK2	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SK3	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SK4	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
SK5	ОТКРЫТЬ	ОТМЕНА	ЗАКРЫТЬ		ППП			Проводн.

2. Матрица индикации поста приказов

	SC1	**SC2**	**SC3**	**SC4**	**SC5**	**SC6**	**SC7**	**SC8**
SD1	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SD2	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SD3	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SD4	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
SD5								

Установка базовых настроек

1. В параметре пF/06 задайте номер базовых параметров в соответствии таблицей заводских установок

№	Описание	Метка
0	Адрес в паре/группе – «0» Включена рабочая сторона “А” (непроходная кабина) Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	
1	Адрес в паре/группе – «0» Рабочая сторона “А” для всех этажей, кроме цокольного Рабочая сторона “Б” – цокольный этаж Проверка этажных контроллеров до 16 этажей	

2. Внесите изменения в параметры станции при необходимости
3. Запись во флэш выполняется через параметр пF/04

1. Матрица контактов поста приказов

	SC1	**SC2**	**SC3**	**SC4**	**SC5**	**SC6**	**SC7**	**SC8**
SK1	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SK2	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SK3	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SK4	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
SK5	ОТКРЫТЬ	ОТМЕНА	ЗАКРЫТЬ		ППП			Проводн.

2. Матрица индикации поста приказов

	SC1	**SC2**	**SC3**	**SC4**	**SC5**	**SC6**	**SC7**	**SC8**
SD1	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SD2	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SD3	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SD4	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
SD5								