Коды неисправностей

Код	Неисправность
01	Отсутствие потребления ГД на МС
02	Отсутствие потребления ГД на БС
03	Перегрузка ГД на МС
04	Перегрузка ГД на БС
05	Отсутствие потребления ДД
06	Перегрузка ДД
07	Потребление при выключенных приводах
08	Обрыв фаз после контакторов скорости
09	Обрыв фаз после контакторов направления ГД, неиспр. «РКБ»
0A	Нет отключения фаз контакт. скорости ГД
0b	Нет отключения фаз контакт. направл. ГД
0C	Обрыв фаз после контакторов ДД, неиспр. авт.выкл. фаз ДД
0d	Нет отключения фаз как симисторами упр. контактор. так и симисторами питания ДД
0E	Нет откл. фаз симисторами питания ДД
0F	Нет откл. фаз симисторами управления контакторами ДД
10	Ошибка синхронизации
11	Ошибка КС в канале групповой работы
12	Неполный пакет в канале группы
13	Два ведущих устройства в группе
14	
15	Ошибка синхронизации в канале ДС
16	Ошибка КС в канале ДС
17	Принят неполный пакет в канале ДС
18	
19	Превышение времени выполнения команды по ГП и ПД
1A	«Залипла» кнопка «Двери открыть»
1b	«Залипла» кнопка «Двери закрыть»
1C	«Залипла» кнопка «Отмена»
1d	Превышение допустимой номинальной большой скорости
1E	
1F	Пожар в кабине
20	Проникновение в шахту на 1 этаже
21	Проникновение в шахту на 2 этаже
22	Проникновение в шахту на 3 этаже
23	Проникновение в шахту на 4 этаже
24	Проникновение в шахту на 5 этаже
25	Проникновение в шахту на 6 этаже
26	Проникновение в шахту на 7 этаже
27	Проникновение в шахту на 8 этаже
28	Проникновение в шахту на 9 этаже
29	Проникновение в шахту на 10 этаже
2A	Проникновение в шахту на 11 этаже
2b	Проникновение в шахту на 12 этаже
2C	Проникновение в шахту на 13 этаже
2d	Проникновение в шахту на 14 этаже
2E	Проникновение в шахту на 15 этаже
2F	Проникновение в шахту на 16 этаже
30	Проникновение в шахту на 17 этаже
31	Проникновение в шахту на 18 этаже
32	Проникновение в шахту на 19 этаже
33	Проникновение в шахту на 20 этаже
34	Проникновение в шахту на 21 этаже
35	Проникновение в шахту на 22 этаже
36	Проникновение в шахту на 23 этаже
37	Проникновение в шахту на 24 этаже
38	Проникновение в шахту на 25 этаже
39	Проникновение в шахту на 26 этаже
3A	Проникновение в шахту на 27 этаже
3b	Проникновение в шахту на 28 этаже
3C	Проникновение в шахту на 29 этаже
3d	Проникновение в шахту на 30 этаже
3E	Проникновение в шахту на 31 этаже
3F	Проникновение в шахту на 32 этаже
	Проникновение – сработал доп.выкл.двер.шахты
P0	Режим не определен
P1	Режим «Погрузка»
P2	Режим «Нормальная работа»
P3	Режим «МП1»
P4	Режим «Ревизия»
P5	Режим «МП2»
PA	Пожарная или сейсмическая опасность
Pb	Временная погрузка
PC	«Сон»:блокировка ГП и привода ДД, двери открыты
Pd	«Разметка шахты»
PE	Монтажная ревизия
«--»	Положение кабины не определено

Код	Неисправность
40	Отрицательный результат проверки КС параметров станции
41	Недостоверность части параметров станции управления
42	Память флэш заблокирована
43	Невозможно настроить флэш для перепрограммирования
44	Ошибка при стирании области параметров
45	Ошибка программирования параметров
46	Не переданы данные общего назначения
47	Не переданы данные для кабинного контроллера
48	Не переданы данные для этажных контроллеров
49	Ошибочная запись в выбранной ячейке памяти неисправностей
4A	Ошибка служебных данных внешней памяти
4b	Ошибка чтения текущего времени в часах реального времени
4C	Не получены данные от кабинного контроллера
4d	Не получены данные от этажных контроллеров
4E	Срабатывание сторожевого таймера
4F	Низкое напряжение питания +3,3В
50	Низкое напряжение питания +24В
51	Низкое напряжение источника резервного питания
52	Замыкание цепи ВКО (Нет сигнала ВКО)
53	Разрыв цепи ВКО (Получен сигнал ВКО)
55	Разрыв цепи ВКЗ (Получен сигнал ВКЗ)
54	Замыкание цепи ВКЗ (Нет сигнала ВКЗ)
56	КБР вставлен
57	КБР вынут
58	Разрыв цепи ВБР (Получен сигнал ВБР)
59	Наличие одновременно сигналов ВКО и ВКЗ
5A	Неопределенное положение дверей кабины
5b	Двери не открываются
5C	Двери не закрываются (Реверс по ВБР)
5d	Ограничение числа реверсов дверей
5E	Внешний (ручной) сброс контроллера
5F	Перегруз кабины 110%
60	КЗ цепи датчика перегрева
61	Перегрев ГД
62	Неисправна схема контроля температуры
63	Отсутствует сигнал «15кг» при (есть «90%» или 110%, или нажата кнопка приказа)
64	Отсутствует сигнал «90%» при наличии сигнала «110%»
65	Обрыв в цепи контроля проникновения в шахту, разомкнуты вспом. контакты выкл. ДШ на текущем этаже при открытых дверях
66	Проникновение (или замыкание в цепи контроля), замкнуты вспом. контакты выкл. ДШ при закрытых дверях, этажи не определ.
67	Затянуто движение на МС или «Ползучей» скорости
68	Снижение на МС
69	Снижение на БС
6A	Нет движения (отсутствуют импульсы от ДС) на МС или скорости дотягивания
6b	Нет движения (отсутствуют импульсы от ДС) на БС
6C	Затянут разгон кабины на МС
6d	Затянут разгон кабины на БС
6E	Несанкционированное движение
6F	Неэффективная тормозная система
70	Замыкание цепи питания РКБ, перемычка на рабочих контактах выключателя ДШ текущего этажа (при открытых дверях)
71	Разрыв цепи питания РКБ
72	Сработал выключатель ловителей вверх
73	Сработал выключатель ловителей вниз
74	Сработал выключатель двери кабины(стор.А)
75	Сработал выключатель люка кабины
76	Сработал выключатель слабины канатов
77	Сработал выключатель штурвала лебедки
78	Включение реле эвакуации
79	Выключено реле эвакуации
7A	Сработал выключатель натяжного устройства
7b	Сработал выключатель переспуска/переподъема
7C	Сработал выключатель ограничителя скорости вверх
7d	Сработал выключатель ограничителя скорости вниз
7E	Сработал выключатель двери кабины(стор. Б)
7F	Замыкание контактов реле РКБ
80	Нет сигнала «Готовность ЧП ГП»
81	Нет сигнала «Работа ЧП ГП»
82	При работе ГП установлен признак «Выключение пускателя ЧП»
83	Нет признака выключения пускателя ЧП ГП
84	Нет признака включения пускателя ЧП ГП
85	Нет снятия сигнала «Работа ЧП ГП»
86	При работе ГП снят сигнал «Готов» ЧП ГП

Код	Неисправность
87	Ложный сигнал «Работа ЧП ГП»
88	Датчик кр. нижнего этажа расположен далеко от ТО кр. нижнего этажа
89	Датчик кр. нижнего этажа расположен близко к ТО кр. нижнего этажа
8A	Датчик кр. верхнего этажа расположен далеко от ТО кр. верхнего этажа
8b	Датчик кр. верхнего этажа расположен близко к ТО кр. верхнего этажа
8C	Расстояние между этажами < 0,4м
8d	Расстояние между этажами > 25.5м
8E	Подсчитанное количество этажей не соответствует количеству, заданному в программируемых параметрах
8F	Режим эвакуации
90	Не снимается признак шунта ТО
91	Отсутствует признак шунта ТО
92	Не снимается признак шунта замедления ВН
93	Отсутствует признак шунта замедления ВН
94	Не снимается признак шунта замедления ВВ
95	Отсутствует признак шунта замедления ВВ
96	Наличие признаков шунта ТО и шунта замедления
97	Наличие признаков шунтов замедл. вверх и вниз одноврем.
98	Одновременное срабат. датчиков кр. верх. и ниж. остановок
99	Ошибочное срабатывание датчика верхнего этажа
9A	Ошибочное срабатывание датчика нижнего этажа
9b	Не останов кабины на ТО по команде контроллера (съезд с ТО)
9C	Ошибочная установка признака ТО или ошибка настройки шахты
9d	Отсутствует признак крайнего нижнего этажа
9E	Отсутствует признак крайнего верхнего этажа
9F	Размыкание контактов реле РКБ
A0	«Залипла» кнопка приказа 1 остановки
A1	«Залипла» кнопка приказа 2 остановки
A2	«Залипла» кнопка приказа 3 остановки
A3	«Залипла» кнопка приказа 4 остановки
A4	«Залипла» кнопка приказа 5 остановки
A5	«Залипла» кнопка приказа 6 остановки
A6	«Залипла» кнопка приказа 7 остановки
A7	«Залипла» кнопка приказа 8 остановки
A8	«Залипла» кнопка приказа 9 остановки
A9	«Залипла» кнопка приказа 10 остановки
AA	«Залипла» кнопка приказа 11 остановки
Ab	«Залипла» кнопка приказа 12 остановки
AC	«Залипла» кнопка приказа 13 остановки
Ad	«Залипла» кнопка приказа 14 остановки
AE	«Залипла» кнопка приказа 15 остановки
AF	«Залипла» кнопка приказа 16 остановки
b0	«Залипла» кнопка приказа 17 остановки
b1	«Залипла» кнопка приказа 18 остановки
b2	«Залипла» кнопка приказа 19 остановки
b3	«Залипла» кнопка приказа 20 остановки
b4	«Залипла» кнопка приказа 21 остановки
b5	«Залипла» кнопка приказа 22 остановки
b6	«Залипла» кнопка приказа 23 остановки
b7	«Залипла» кнопка приказа 24 остановки
b8	«Залипла» кнопка приказа 25 остановки
b9	«Залипла» кнопка приказа 26 остановки
bA	«Залипла» кнопка приказа 27 остановки
bb	«Залипла» кнопка приказа 28 остановки
bC	«Залипла» кнопка приказа 29 остановки
bd	«Залипла» кнопка приказа 30 остановки
bE	«Залипла» кнопка приказа 31 остановки
bF	«Залипла» кнопка приказа 32 остановки
C0	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 1 остановки
C1	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 2 остановки
C2	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 3 остановки
C3	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 4 остановки
C4	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 5 остановки
C5	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 6 остановки
C6	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 7 остановки
C7	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 8 остановки
C8	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 9 остановки
C9	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 10 остановки
CA	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 11 остановки
Cb	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 12 остановки
CC	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 13 остановки

Код	Неисправность
Cd	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 14 остановки
CE	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 15 остановки
CF	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 16 остановки
d0	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 17 остановки
d1	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 18 остановки
d2	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 19 остановки
d3	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 20 остановки
d4	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 21 остановки
d5	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 22 остановки
d6	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 23 остановки
d7	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 24 остановки
d8	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 25 остановки
d9	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 26 остановки
dA	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 27 остановки
db	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 28 остановки
dC	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 29 остановки
dd	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 30 остановки
dE	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 31 остановки
dF	«Залипла» кнопка вызова («Вверх» при адм. упр.) 32 остановки
E0	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 1 остановки
E1	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 2 остановки
E2	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 3 остановки
E3	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 4 остановки
E4	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 5 остановки
E5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 6 остановки
E6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 7 остановки
E7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 8 остановки
E8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 9 остановки
E9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 10 останов.
EA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 11 останов.
Eb	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 12 останов.
EC	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 13 останов.
Ed	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 14 останов.
EE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 15 останов.
EF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 16 останов.
F0	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 17 останов.
F1	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 18 останов.
F2	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 19 останов.
F3	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 20 останов.
F4	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 21 останов.
F5	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 22 останов.
F6	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 23 останов.
F7	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 24 останов.
F8	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 25 останов.
F9	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 26 останов.
FA	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 27 останов.
Fb	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 28 останов.
FC	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 29 останов.
Fd	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 30 останов.
FE	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 31 останов.
FF	«Залипла» кнопка вызова «Вниз» 32 останов.
	Мигание инд/ кнопки 1Гц - «Залипание» кнопки
U0	Нет связи с этаж. контроллером 1 останов.
U1	Нет связи с этаж. контроллером 2 останов.
…	…
U9	Нет связи с этаж.контроллером 10 останов.
UA	Нет связи с этаж.контроллером 11 останов.
Ub	Нет связи с этаж.контроллером 12 останов.
UC	Нет связи с этаж.контроллером 13 останов.
Ud	Нет связи с этаж.контроллером 14 останов.
UE	Нет связи с этаж.контроллером 15 останов.
UF	Нет связи с этаж.контроллером 16 останов.
u0	Нет связи с этаж.контроллером 17 останов.
u1	Нет связи с этаж.контроллером 18 останов.
u2	Нет связи с этаж.контроллером 19 останов.
u3	Нет связи с этаж.контроллером 20 останов.
u4	Нет связи с этаж.контроллером 21 останов.
u5	Нет связи с этаж.контроллером 22 останов.
u6	Нет связи с этаж.контроллером 23 останов.
u7	Нет связи с этаж.контроллером 24 останов.
u8	Нет связи с этаж.контроллером 25 останов.
u9	Нет связи с этаж.контроллером 26 останов.
uA	Нет связи с этаж.контроллером 27 останов.
ub	Нет связи с этаж.контроллером 28 останов.
uC	Нет связи с этаж.контроллером 29 останов.
ud	Нет связи с этаж.контроллером 30 останов.
uE	Нет связи с этаж.контроллером 31 останов.
uF	Нет связи с этаж.контроллером 32 останов.

	- Авария
	- Предупреждение