

Распределение сигналов по контактам матрицы НКУ-МПШЛ

Шахта	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	SC7	SC8
Кабина	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
SD1	Вызов1 (BB1)	Вызов5 (BB5)	Вызов9 (BB9)	Вызов13 (BB13)	Пожар	(BH5)	(BH9)	(BH13)
SD2	Вызов2 (BB2)	Вызов6 (BB6)	Вызов10 (BB10)	Вызов14 (BB14)	(BH2)	(BH6)	(BH10)	(BH14)
SD3	Вызов3 (BB3)	Вызов7 (BB7)	Вызов11 (BB11)	Вызов15 (BB15)	(BH3)	(BH7)	(BH11)	(BH15)
SD4	Вызов4 (BB4)	Вызов8 (BB8)	Вызов12 (BB12)	Вызов16 (BB16)	(BH4)	(BH8)	(BH12)	(BH16)
SD5	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SD6	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SD7	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	«Вниз»
SD8	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	«Вверх»
SD17	Вызов17 (BB17)	Вызов21 (BB21)	Вызов25 (BB25)	Вызов29 (BB29)	(BH17)	(BH21)	(BH25)	(BH29)
SD18	Вызов18 (BB18)	Вызов22 (BB22)	Вызов26 (BB26)	Вызов30 (BB30)	(BH18)	(BH22)	(BH26)	(BH30)
SD19	Вызов19 (BB19)	Вызов23 (BB23)	Вызов27 (BB27)	Вызов31 (BB31)	(BH19)	(BH23)	(BH27)	(BH31)
SD20	Вызов20 (BB20)	Вызов24 (BB24)	Вызов28 (BB28)	Вызов32 (BB32)	(BH20)	(BH24)	(BH28)	(BH32)
SD21	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SD22	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32

Шахта	SC1	SC2	SC3	SC4	SC5	SC6	SC7	SC8
Кабина	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
SK1	Вызов1 (BB1)	Вызов5 (BB5)	Вызов9 (BB9)	Вызов13 (BB13)	-	(BH5)	(BH9)	(BH13)
SK2	Вызов2 (BB2)	Вызов6 (BB6)	Вызов10 (BB10)	Вызов14 (BB14)	(BH2)	(BH6)	(BH10)	(BH14)
SK3	Вызов3 (BB3)	Вызов7 (BB7)	Вызов11 (BB11)	Вызов15 (BB15)	(BH3)	(BH7)	(BH11)	(BH15)
SK4	Вызов4 (BB4)	Вызов8 (BB8)	Вызов12 (BB12)	Вызов16 (BB16)	(BH4)	(BH8)	(BH12)	(BH16)
SK5	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SK6	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SK7	ОТКРЫТЬ	ОТМЕНА	ЗАКРЫТЬ	15кг	90%	110%	MFI4	MFI2
SK8	ВКО	ВКЗ	ВБР	РКБ	MFI1	ТО	ВКЛ КМС	MFI3
SK17	Вызов17 (BB17)	Вызов21 (BB21)	Вызов25 (BB25)	Вызов29 (BB29)	(BH17)	(BH21)	(BH25)	(BH29)
SK18	Вызов18 (BB18)	Вызов22 (BB22)	Вызов26 (BB26)	Вызов30 (BB30)	(BH18)	(BH22)	(BH26)	(BH30)
SK19	Вызов19 (BB19)	Вызов23 (BB23)	Вызов27 (BB27)	Вызов31 (BB31)	(BH19)	(BH23)	(BH27)	(BH31)
SK20	Вызов20 (BB20)	Вызов24 (BB24)	Вызов28 (BB28)	Вызов32 (BB32)	(BH20)	(BH24)	(BH28)	(BH32)
SK21	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SK22	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32

	- Нормально замкнутые контакты
	- Нормально разомкнутые контакты

Термины:

- РКБ - реле контроля цепи безопасности
- MFI1 - программируемый многофункциональный вход (по умолчанию ключ ППП)
- MFI2, MFI3 - программируемые многофункциональные входы (по умолчанию - контакты переключателя суточных режимов)
- MFI4 - программируемый многофункциональный вход (по умолчанию ВЛК)
- BB - вызов для жилых зданий, вызов «Вверх» для административных зданий
- BH - вызов «Вниз» для административных зданий
- ВКЛ КМС - контакты доп. группы контактора на выходе ЧП