



Таблица 1 - Программирование входов и выходов ЧП

Клемма	Код	Значение	Функция
P1 (MM0)	DIO_01	Speed-L	1-й бит скорости
P2 (MM1)	DIO_02	Speed-H	3-й бит скорости
P3 (ATO)	DIO_03	Speed-M	2-й бит скорости
P4 (FHM)	DIO_04	Xcel-L	Изм. времени уск./замедл.
	DIO_08	000000000	Выбор. инверсия вх. клемм
	DIO_10	00100	Выбор. инверсия вых. клемм
1A, 1B (AX1)	DIO_41	Brake Output	Отпускание тормоза
2A, 2B (AX2)	DIO_42	MC On/Off	Управление контактором
OC1, EG	DIO_43	Inv OH Warn	Перегрев ЧП
30A, 30B, 30C	DIO_46	011	Отсутствие ошибок

				TK476.96.00-2033			
				Панель частотного преобразователя.			
				Схема электрическая принципиальная			
Изм.	Лист	№ докцм.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Пинчев			20.02.15			
Проб.	Сурав			20.02.15			
Т.контр.					Лист	Листов	1
Н.контр.	Добровольская				ПО «Комплекс»		
Чтб.	Порциг						