1. Матрица контактов поста приказов

		~C0	~C1	~C2	~C3	~C4	~C5	~C6	~C7
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
SK1 (K0)		Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
SK2 (K1)		Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
SK3 (K2)		Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
SK4 (K3)		Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
SK5 (K4)		ОТКРЫТЬ	ОТМЕНА	ЗАКРЫТЬ		ППП			

2. Матрица индикации поста приказов

		~C0	~C1	~C2	~C3	~C4	~C5	~C6	~C7
		C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D0	D0	Приказ1	Приказ3	Приказ5	Приказ7	Приказ9	Приказ11	Приказ13	Приказ15
D1	D1	Приказ2	Приказ4	Приказ6	Приказ8	Приказ10	Приказ12	Приказ14	Приказ16
D2	D2	Приказ17	Приказ19	Приказ21	Приказ23	Приказ25	Приказ27	Приказ29	Приказ31
D3	D3	Приказ18	Приказ20	Приказ22	Приказ24	Приказ26	Приказ28	Приказ30	Приказ32
D4	D4								